

L-Series Vandlgard®

Changes to Installation Sheet

Cambios en la hoja de instalación


Addendum à la feuille d'installation

2

Install Handing Screw on OUTSIDE of Lock

Instale el tornillo de manipulación en el EXTERIOR del cerrojo


Poser la vis de manipulation sur L'EXTÉRIEUR de la serrure



Align Inside and Outside Hub with Case

Alinee la parte interior y exterior del cubo con la caja

Aligner le moyeu intérieur et extérieur avec le coffre

**OVER****VISTA DESDE ARRIBA****VUE DU DESSUS**

4

Install Spring Cage


Important: Spring cage arrows should point in direction of lever rotation.

Instale caja de resorte

Importante: Las flechas de la caja de resorte deben señalar en dirección de la rotación de la palanca.

Poser les cages de ressort

Important: Les flèches sur la cage de ressort doivent être orientées dans le sens de la rotation de la poignée.



5

Install Ferrules

Instale férulas

Poser les viroles

